Panasonic 8

1.0Lタイプ 品番**SR-HC101**

1.44Lタイプ 品番**SR-HC151**

取扱説明書

IH ジャー炊飯器 家庭用

SR-HD101

SR-HD151



取扱説明書のイラストは SR-HC101を使っています

もくじ お使いになる前に

毎日の使い方

安全上のご注意

ページ

10

11

12

13

16

18

20

21

26

使用上のお願い

各部の名前/付属品

ごはんを炊く (すぐ炊きたいとき)

コースの使い分け

コースを変更して炊く

保温する

再加熱

予約する

現在時刻が合っていないとき

いろいろなごはんを炊く

五目ごはん/赤飯/手巻きずし/茶がゆ /大豆とひじきの混ぜごはん/マンナンヒカリのライスバーガー

健康調理をする

豆入り野菜スープ/玄米の鶏雑炊 /豆乳と抹茶のケーキ

長くご愛用いただくために

お手入れ

使うたびに・お手入れ機能など

故障かな?

こんな表示が出たら

こんなときは

保証とアフターサービス

仕様



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い ください。
- ●ご使用前に**「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ず** お読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙ご参照)

保証書別添付



安全上のご注意

■使用中や使用後しばらくは

➡お手入れは、電源プラグを抜き本体内部が 冷めてから行う。

■電源プラグやコードは

- 次のことをしない (発火・感電の原因)
- ●コンセントに差した電源プラグに蒸気を 当てない
 - →スライド式テーブルでは、電源プラグに 蒸気が当たらない位置で炊飯器を使う。
- 次のことを守る (発火・感電の原因)
- ●コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを持つ

(けがの原因にもなります)

●使用時以外はコンセントから抜く

こんな場所で使わない

●水のかかる所や火気の近くで使わない (感雷・漏雷の原因)

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない

(やけど・けが・火災の原因)

●壁や家具の近くで使わない

(変色や変形の原因)

- ➡キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気が こもらないようにする。 スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たらないよう、 引き出して使うなど。
- ●アルミシートや電気カーペットの上で使わない (アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因)
- 次のこともしない
- ●専用の内釜以外は絶対に使わない (過熱によるやけどやけがの原因)
- ●持ち運ぶときはフックボタンに触れない
- (ふたが開き、やけどの原因)
- 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は 医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。




してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

発火、感電などを 防ぐために・・・

火災、やけど、けが、



フックボタン

■電源プラグやコードは



◇ 次のことをしない

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)

●電源プラグ・コードを傷めない

傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、 引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込むなど

- ●傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない
- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



次のことを守る

- ●定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因) 延長コードも定格 15A以上のものを単独使用する。
- ●電源プラグは根元まで確実に押し込む (発煙・発火・感電の原因)
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に取る ほこりなどがたまると、 √湿気などで絶縁不良となり火災の原因
 - ➡電源プラグを抜き、乾いた布でふく。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、 **電源プラグを抜く** (発煙・発火・感電の原因)

<異常・故障例>

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ◆本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- ◆本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- ◆本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。
- ⇒ すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

■使用中や使用後しばらくは



蒸気口に顔や手を 近づけない

(やけどの原因) 特にお子様には充分 ご注意ください。



一蒸気口

■本体は



次のことをしない

(火災・やけど・けが・感電の原因)

- ●分解・修理・改造をしない
- ➡ 修理は販売店にご相談ください。
- ●取扱説明書に記載した用途以外には 使わない
- ●取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、乳幼児に触れさせたり しない



●本体を水洗いしたり、水につけたり、 水をかけたりしない

次のこともしない

電源プラグ

コード

(やけど・けが・感電の原因)

●ふた加熱板の穴をふさぐ おそれのある物は、 内釜に入れない

(蒸気や内容物が噴出する原因)

<禁止する調理例>


- ●ポリ袋などに具材や調味料を 入れて加熱する。
- クッキングシートなどを 落としぶた代わりに使用する。

ふた加熱板の穴



●本体底の吸排気口やすき間に 異物(特にピンや針金など 金属製の物)を入れない

(異常動作の原因にもなります)



人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 説明しています。

使用上のお願い

炊飯器本体について

■スライド式テーブルに置くときは、 必ずテーブルの荷重強度を確認する。


(落下するおそれがあります)

●炊飯器に水やお米を入れると、 1.0Lタイプは、約7kg 1.44Lタイプは、約8kg になります。



●ふきんなど

| 蒸気がこもり、ふたの変形や 表示部が故障する原因になります



■本体底面(吸排気口)をふさぐような場所 (じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布 などの上)で使わない。


(本体内に熱がこもり、故障の原因になります)

■本体底の吸排気口は、定期的に確認し、 **ほこりなどは取り除く**。(P.19)

■ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま使わない。

エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、 うまく炊けません

・炊飯時に蒸気漏れが発生し、本体を傷める原因に なります









センサー

■磁気に弱いものを近づけない。

●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなったりすることがあります)

●ICカード・キャッシュカードなど (記録が消えたり、壊れたりします)

■磁石を近づけない。(誤動作の原因になります)

■IHクッキングヒーターの上で使わない。 (故障の原因になります)

内釜について

内釜の材質は

● SR-HC101/HC151: (内面) ダイヤモンドフッ素樹脂被膜


製品によって異なります。 ●SR-HD101/HD151: (内面) ダイヤモンドフッ素樹脂被膜

■炊飯器以外では使わない。



●ガス火、 I Hクッキングヒーター、 電子レンジなどで使用しない。







外面に傷が付いたりい 変形したりする原因



■内面被膜のはがれや傷付きなどを防ぐため、次のことをお守りください。

準備のとき



●泡立て器などで洗米しない。

●金属製のざるなどを 当てない。



炊き上がったとき




- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
 - **●たたいたりしない**。(よそうときなど)

お手入れのとき (P.18)



●洗いおけ代わりに使わない。 スプーンや食器類を




内釜に調理物を入れたままにしない。 ➡炊込みごはんなどをしたときは、早めに

内釜から取り出して洗う。

●食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わない。



●洗ったあと乾かすときは 食器の上に伏せたりしない。



ナイロンたわしなどで洗ったり こすったりしない。 ➡ やわらかいスポンジで洗う。

研磨粒子部分で洗わない



お知らせ


次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。


- 〔外面〕SR-HC101/HC151 ●浅い傷・小さな凹凸がある
 - ●釜底の銅メッキが摩耗してきた(使用頻度により発生)
 - ●銅メッキが緑色にさびたり、熱により黒く変色したりしている→緑色にさびたときは酢で軽くふき取り水洗いする
 - SR-HD101/HD151 ●蓄熱クリーンコートが変色している(使用頻度により発生)
- 〔内面〕 ●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜がはがれた
- →気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。(裏表紙)


各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふたを洗ってください。(P.18~19)










お米をはかって洗う



●はかり方 付属の計量カップすりきりで

はかる。(約180mL/合)

●洗い方

①最初はたっぷりの水で大きく かき混ぜ、水はすぐに捨てる。

②お米を軽くかき混ぜるように して、水を2~5回入れ替え ながら洗う。

(とぎ水は少し白いくらいでよい)



●無洗米は、軽く底からかき混ぜる。 (お米と水をなじませる)

お願い

●ざるに上げたまま放置しないで ください。


お米が割れて、 べたつきや こげの原因



水加減する

水は、炊きたい「コース」の 目盛り(水位線)に合わせる。 (P.8)

平らな台の上で、左右 両方の目盛りを見ながら



- ●水の量は、お米のカップ数に合わせる。 季節やお好みなどで、加減するときは 水位線を基準に「エコ炊飯」コースは 1~5mm程度、その他のコースは 1~2mm程度を目安に調整する。 /増やしすぎるとうまく炊けない\ ことがあります。
- ・新米は少なめ、夏場は多めに
- かためがお好みの場合は少なめ、 やわらかめがお好みの場合は多めに

(「エコ炊飯」で3カップ炊くとき)



●お米は、平らにならす。 図の内釜は 1.0Lタイプです。

お知らせ

●お米の浸水は不要です。 「炊飯」ボタンを押すと自動で 吸水します。

ふた加熱板を 取り付ける (P.18)

内釜を入れる

●内釜の周囲の水分などは、 ふき取っておく。

電源プラグを 差す

コースを確認し 「炊飯」ボタンを押す


●お買い上げ時は「白米/エコ炊飯」に設定 されています。 変更するときは(P.10)



炊飯を押す




炊飯開始



●炊き上がってブザーが鳴ったら むらしは終わっています。 すぐにごはんをほぐしてください。

(余分な水分を逃がすため)





・引き出すときは、赤テープ以上引き出さない。 (破損の原因)

戻すときは、コードのねじれを直してから、 電源プラグを少し引くと戻る。

おいしさの 3か条



水とお米は正しくはかる

力を入れて洗うとお米が割れて



お米はやさしく洗う

べたつきやこげの原因になります。



炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が おすすめです。

- pHの高い (9より高い) アルカリイオン水は、 べたつきや黄変の 原因になります。
- ●硬度の高い(100以上) ミネラルウォーターは、 ぱさつきやかたくなる 原因になります。



こんなことにも 気をつけて!



- ●精米日の新しいお米を選ぶ
- ●お米は開封したら早めに食べる
- ●お米は冷蔵庫で保存する

コースの使い分け

●お買い上げ時は、「白米/エコ炊飯」に 設定されています。

		コース	水位線	炊飯時間 (目安)
標準の炊き方 (時間と電力量に配慮)		エコ炊飯 少ない電力量で炊き上げます。	エコ炊飯	44分
エコ炊飯コースより 時間をかけて ふっくら炊き上げる		ふつう	白米	53分
少しだけ炊く		少量 1.0Lタイプ(0.5~1.5カップ) 1.44Lタイプ(0.5~2カップ)	白米	48分
早く炊く	白米	早炊き ややかために炊き上がります。 あらかじめお米を浸しておくと和らぎます。	白米	26~33分
すしめしを炊く	無洗米	すし	すしめし	46分
おかゆを炊く		おかゆ 全がゆと水分の多い5分がゆが炊けます。	おかゆ (全または5分)	50~67分
炊込みごはんや 炊きおこわを 炊く		ふつう 1.0Lタイプ(1~4カップ、炊きおこわは1~3カップ) 1.44Lタイプ(1~6カップ、炊きおこわも同じ)	白米 も5米を使うときは 炊きおこわ	53分
雑穀米/発芽玄米/分づき米/胚芽米を炊く		ふつう 1.0Lタイプ(0.5~4カップ) 1.44Lタイプ(0.5~6カップ)	市販品の記載に従う 記載がないときは 白米	53分
玄米を炊く		玄米	玄米	110~120分
マンナンごはんを炊く	,	マンナンごはん	マンナンヒカリは マンナンごはん それ以外は 市販品の記載に従う	50~60分
健康調理をする スープや雑炊など 栄養豊富なメニューが調理	里できます	健康調理 1.0Lタイプ (白米水位線: 0.5~4カップ) 1.44Lタイプ (白米水位線: 0.5~5カップ)	_	設定時間 1~90分 (沸騰後から減り) 始め、出来上がりまでの時間を表示します

- ●分づき米とは、玄米から「胚芽とぬか層」の一部を取り除いたお米です。約3割取り除いたものが3分づき米、約5割取り除いたものが5分づき米となり、数字が大きくなるほど白米に近づきます。
- ●胚芽米とは、胚芽を残して精米したお米です。ビタミンB₁やビタミンEを多く含みます。
- ●炊飯時間は、炊飯開始直後に炊き上がるまでの時間を表示します。ただし、「早炊き・おかゆ・玄米・マンナンごはん」を選ぶと、 炊飯開始直後は現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

■お買い上げ時の設定です。 炊飯時間と消費電力量に配慮してごはんを炊き上げます。

消費電力量の比較

	SR-HC101 (3カップ炊飯時)	SR-HC151 (4カップ炊飯時)	SR-HD101 (3カップ炊飯時)	SR-HD151 (4カップ炊飯時)
エコ炊飯	140 Wh	170 Wh	140 Wh	170 Wh
ふつう	217 Wh	261 Wh	201 Wh	253 Wh

省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

お知らせ

- ●ごはんがかたく感じるときは、次のようにすると和らぎます。
- ①炊き上がってほぐしてから、しばらく置く。
- ②次回炊飯するときは、水の量を増やす。(水位線より1~5mm程度が目安)
- ③あらかじめお米を浸してから「炊飯」ボタンを1回押して炊飯する。

■市販のこんにゃく加工食品*を使って、カロリーを 抑えたごはんを炊き上げます。

- ●大塚食品の「マンナンヒカリ」に合わせたコースです。
- ●お米だけのごはんに比べ、カロリーを抑え食物繊維が豊富なごはんです。
- ●こんにゃく加工食品は、炊飯すると白米に比べて水分を多く含むため、 やわらかくあっさりした食感に炊き上がります。

※こんにゃく精粉などを使った米粒状の食品

お知らせ

- ●こんにゃく加工食品を多く混ぜると、やわらかく水っぽいと感じることがあります。 →水の量をやや少なめにしてください。
- ●こんにゃく加工食品は、炊き上がると表面に集まりやすいため、炊く前に軽くかき混ぜて 炊き上がったら、全体をよくほぐしてからお召し上がりください。
- ●無洗米に混ぜて炊くときは、「無洗米」コースがおすすめです。



「マンナンヒカリ」は、大塚食品株式会社の登録商標です。



エコ炊飯

8

コースを変更して炊く

「ふつう」に変更して炊く

●お買い上げ時は、「白米/エコ炊飯」コースに設定されて います。

「ふつう」を選ぶ

を押して [▲] を [ふつう] に 合わせる

> 白米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

●予約をして炊くときは(P.12)

「炊飯」ボタンを押す







●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは 終わっています。すぐにごはんをほぐして ください。(余分な水分を逃がすため)

お米を浸してから炊かれるお客様へ

時

(J-Z)

■米 無務米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米マンナンごせん 健康調理

53分後 保温

保温

●操作を

取り消すとき

炊飯-

取消切

本機の炊飯時間には、お米の吸水時間が含まれています。 あらかじめ浸したときは、下記の手順で炊くと、吸水時間を 短くし、早く炊き上げることができます。(P.27) また、浸した米のべたつきも抑えます。 予約をして炊くときは、(P.12)

コースを確認する (炊きたいコースに「▲」を合わせる)

| を2回続けて押す (やわらかめのごはんになります)



●炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの 時間を表示します。

- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは 8時間以上)水に浸さないでください。 (においの原因)
- ●炊込みごはんや炊きおこわは、浸してから 炊かないでください。 (調味料が沈殿してうまく炊けない原因)

お知らせ

●「おかゆ」「玄米」には使えません。 ●夏場30分以上、冬場1時間以上 浸したときにご使用ください。

コースの選び方

●「コース」ボタンを押すごとに「▲」が移動し、下記の順番にコースを選ぶことができます。

使い始めや、前回『白米』を炊いたとき

「白米」が「━」で選択され、「▲」が順に移動します。





「無洗米」が「一」で選択され、「▲」が順に移動します。



前回『無洗米』を炊いたとき

上記手順が 2 1 の順に入れ替わります。

お知らせ


10

- ●「白米」「無洗米」は記憶されます。(「エコ炊飯」「ふつう」はコースも記憶されます)
- ●「お手入れ」は選択したときに表示されます。
- ●目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消/切」ボタンには、凸部(「●」「●■●」)があります。
- ●ボタン操作時の基準点(例:「コース|ボタンは「白米/エコ炊飯|)を分かりやすくするために、 ブザー音を「ピピッ」に変えています。

保温する

保温(自動)

●炊き上がると健康調理以外のコースは 自動的に保温になります。 (すぐにごはんをほぐしてください)



	●エコ炊飯	●ふつう	●少量	●早炊き	●すし
U	●マンナンごは 12時間以上	 ん 保温すると、食味(低下の原因		
自動的に保温に	●炊込み/炊き ふた加熱板の	おこわ)さびや食味低下の	原因		
なりますが、 おすすめできま	●おかゆ のり状になる	· 原因			
せん	●雑穀米/発芽 食味低下の原	玄米/分づき米/IE 東因	胚芽米 ●玄米		

お願い

- ●24時間以上の保温はしないでください。
- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温温度を60→74に上げてください。(P.24)(保温臭がしやすいため)
- ●保温臭が気になるときは、 お手入れ機能 (P.19) を使用後、保温温度を60→74に上げてください。(P.24)
- ●保温中、においや露が多く付くのを防ぐために、 ではんが入ったまま保温を取り消したり、電源プラグを抜いてそのまま放置したりしないでください。
- ●においの発生を防ぐために、 しゃもじを入れたまま保温しないでください。

お知らせ

- ●健康調理は保温になりません。また、保温機能も使わないでください。(ふた加熱板がさびる原因)
- ●保温の経過時間は、1時間単位で23時間まで表示します。(1時間未満は、「0」を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を表示します。

再加熱(手動)

●保温中のごはんをあつあつにします。

ごはんをほぐす

「保温/再加熱」ボタンを押す





点滅(約5~7分間)

保温

●ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐしてください。 そのままお召し上がりいただけます。

再加熱

お知らせ

- ●次の場合は再加熱できません。
- ・ごはんが冷めているとき(ブザーが4回鳴る)
- 保温中でないとき
- ●2回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の原因に なります。

11

●炊き上がり時刻は、2通り設定できます。(次に変更するまで記憶) 「予約1」は朝食用、「予約2」は夕食用など、よく使う時刻を記憶させると便利です。 (お買い上げ時の設定: 「予約1|が5:00、「予約2|が18:00)

炊飯 予約1分元 取消切 コース 保温 すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理 ●操作をやり直すとき ●予約を取り消すとき

例:午前7時30分に合わせる場合

現在時刻が合っているか確認する ●合っていないときは、右の手順に従って合わせる。

コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.10)

「予約1」または「予約2」を選ぶ





●押すたびに変わります。 予約 1 → 予約 2

点滅する

炊き上がり時刻を合わせる



白米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 予約1 7:30 すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

点滅する

●押し続けると早送りできます。

「炊飯」ボタンを1回押す を押す 炊飯





●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わって います。すぐにごはんをほぐしてください。 (余分な水分を逃がすため)

現在時刻が合っていないとき

●時刻は24時間表示です。

電源プラグを差す

時 または 分 を 1 秒以上長押しする

● 「ピッ」と鳴ったら 指を離す。

自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 18:00 すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

点滅する

時刻を合わせる



自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理 点滅が止まれば完了

●押し続けると早送りできます。

●炊飯·保温·予約中など、使用中は時刻設定できません。

●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、 現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。(P.20)

●リチウム電池は本体内部に固定されており、 お客様ご自身では交換できません。 リチウム電池を交換される場合は、お買い上げの 販売店または修理ご相談窓口(P.26)へご依頼ください。

■予約完了後に現在時刻を見たいとき



お願い

●炊込みごはん・炊きおこわは予約しないでください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)

お知らせ

- ●炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約をしてもすぐに炊き始めます。(P.27「予約可能時間」参照) ●「早炊き」「健康調理」は、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- ●予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。
- ■こんにゃく加工食品を混ぜて予約炊飯すると、でんぷん成分が沈殿し、こげやすくなります。

いろいろなごはんを炊く

炊込みごはん、炊きおこわをするときは…

- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75g以下にする。(**多すぎるとうまく炊けません)**
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせる。(**混ぜるとうまく炊けません**)
- ●すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)



材料 (6人分) 1人分:309 kcal -----3カップ ごぼう・こんにゃく…… 各30g 干ししいたけ……2枚 油揚げ…… %枚 鶏肉(細切り) 50g にんじん(千切り) 50g 薄口しょうゆ・酒………各大さじ1 みりん……… 大さじ% 塩・即席だしの素……… 各小さじ%

準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯で戻したあと、細切りにする。 油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。 白米を洗い、調味料を入れ、水を白米水位線:3まで入れ、 よくかき混ぜて平らにする。 お米の上に具をのせる。(混ぜない)

コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

ふつう



炊飯を押す

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。



材料(6人分)	1人分: 295 kcal
もち米	3カップ
小豆	½カップ(50g)
小豆の煮汁(炊飯用に	こ使う)
ごま塩	

小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、 沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆで上がったら、煮汁は別容器に 移して冷まし、小豆はざるに上げて、 ぬれぶきんをかけておく。

炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、 ぬれぶきんをかけ、30分程度 水けを切る。

内釜にもち米を入れ、小豆の煮汁を 炊きおこわ水位線:3の下の線まで

入れる。足りないときは、水を加える。 もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

炊く場合と、白米を 混ぜて炊く場合とで 水加減が違います。 <3カップの場合> - 白米100%の場合 白米:もち米の場合 も5米100%の場合 図の内釜は 1.0Lタイプです

水加減について

●もち米 100%で

コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

ふつう



を押す

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、 器に盛り、ごま塩を振る。

ろいろなごはんを炊

いろいろなごはんを炊く



すしめしを作るときは…

- ●味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちにすしおけに移し、合わせ酢と混ぜ合わせる。 (すし酢は内釜で混ぜない)
- ●つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。
- ●粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜる。



白米	…3カップ
昆布	5×5 cm

A.合わせ酢

砂糖……大さじ2% 塩………小さじ1%

まぐろ・いか・えび・サーモン いくら・きゅうり・卵・たくあん かいわれ菜・アボカドなど……… 適量

準備する

白米を洗い、水をすしめし水位線:3まで入れ、 昆布をお米の上にのせる。

コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



炊飯を押す

すしめしを作る

Aを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。

ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、 うちわであおいで冷ます。

乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

焼きのりに、すしめしと好みの具をのせて巻く。

おかゆを炊くときは…

- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるので、お好みにより炊き分ける。(5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- ●牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- ●味付けは、炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ●具を入れるときは、お米 1 カップ当たり 150g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●ごはんからのおかゆはできません。



材料 (4人分) 1人分: 133 kc	al
白米	
調味料 塩····································	
塩 飾り用	ダベ
お 本 の	海昌

準備する

白米を洗い、冷ましたほうじ茶を おかゆ(5分)水位線:1まで入れる。

コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

おかゆ



炊飯を押す

仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて器に盛り、 お茶の葉を散らす。

玄米を炊くときは…



- ●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊込むことができる。 そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れる。
- ●水加減は、具を入れる前にする。
- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75g以下にする。(**多すぎるとうまく炊けません**)
- ●具は小さめに切ってお米の上にのせる。(**混ぜるとうまく炊けません**)



材料 (6人分) 1人分: 259 kcal
玄米2½カップ
大豆(乾燥) ½カップ(65g)
具
芽ひじき(乾燥) 15g
油揚げ(細切り)1枚
調味料
濃口しょうゆ大さじ2
塩・油・・・・・・・・・・・・・・・・ 各適量

準備する

玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を**玄米水位線:3**まで入れる。

コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



炊飯を押す

具を準備する

芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。 芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、さらに汁けが なくなるまで煮る。

什上げる

ブザーが鳴ったら具を混ぜ、塩で味を調える。 (内釜で具を混ぜない)

材料 (6個分) 1個分:354 kcal
白米1カップ
マンナンヒカリ 75g
発芽玄米(軽く洗う)1カップ
大葉(6枚はみじん切り) 12枚
ハンバーグ
鶏ミンチ300g
しいたけ(みじん切り)3枚
長ねぎ(みじん切り) %本
卵1個
かたくり粉大さじ3
下味用
濃口しょうゆ・酒各小さじ 1
たれ
濃口しょうゆ・酒各大さじ3
砂糖・みりん・水溶きかたくり粉…各大さじ 1
水······100mL

準備する

白米を洗い、白米にマンナンヒカリと発芽玄米を加え、 水をマンナンごはん水位線:3まで入れて、軽くかき混ぜる。

コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



炊飯を押す

ハンバーグを作る

鶏肉に下味用のしょうゆ・酒で下味をつける。 ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、 6等分して形を整え、フライパンで焼く。

たれを作る

鍋に水溶きかたくり粉以外の材料を入れ、煮立たせたあと、 水溶きかたくり粉でとろみをつける。

ライスバンズを焼く

ブザーが鳴ったら、大葉(みじん切り)を混ぜ、 12等分して薄丸型のライスバンズを作る。 フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉といっしょにライスバンズに挟む。

「マンナンヒカリーは、大塚食品株式会社の登録商標です。

ンナンヒカリ 0

いろなごはんを炊

健康調理

●豆や野菜を使ったスープや豆乳ケーキなど 栄養豊富なメニューが調理できます。

「健康調理」コースを選ぶ



を押して「▼」を「健康調理」に 合わせる

> 白米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

> > 点滅する

分 │を押して時間(分)をセットする

●始めは「40」を表示します。「分」ボタンを 押すごとに1~20分までは、1分単位、 20~90分までは、5分単位で増えていき ます。押し続けると早送りできます。

「炊飯」ボタンを押す





白米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

●調理が終わると「完了」の表示が出ますので、

を押してください。

白米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 完了

すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

調理できる容量

タイプ	白米の水位線
1.0L	0.5~4カップ
1.44L	0.5~5カップ

※材料が最大量を超えたり、最小量よりも少ないと、 ふきこぼれたりして、うまく調理ができません。

時

[]-]

お願い

次のようなメニューには使用しないでください。

●とろみがつくカレーやシチューなどのルウを使うメニュー

炊飯

取消切

保温

自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

40

●操作をやり直すとき

- ●重曹などを使い、急激に泡の出るメニュー
- ●多量の油を使うメニュー
- ●加熱中に膨らむ、練り製品などを使うメニュー

調理をするときは・・・

- ●落としぶたはしないでください。
- ●材料の大きさ、量、温度などの条件で出来ぐあいが

/材料が多すぎたり大きすぎたりすると、 (生煮えやふきこぼれの原因

→かたいときは再度「健康調理」コースを選び、 時間を追加し調理してください。

調理後は・・・

- ●保温になりません。また保温機能も使わないでください。
- ●必ずふた加熱板と蒸気ふたを洗ってください。 ふた内面と蒸気ふた取付部およびパッキンもふいてください。 特に、肉類を多く入れると、油分やアクでふた加熱板や ふた内面が汚れやすくなります。 (においや腐敗、ふた加熱板がさびる原因)
- ●調理が終わったあと、ふたを開けたときにふた加熱板から 上枠に水滴が落ちます。
- →固く絞ったふきんでふいてください。

お知らせ

- ●セットした時間(分)と蒸気が出始めるまでの時間 約5~17分(予熱時間)を加えたものが調理時間に
- ●セットした時間(分)は蒸気が出始めると減っていきます。

お料理レシピ (お料理レシピに記載の料理は、保温しないでください。)



材料 (4人分) 1人分:80 kcal
ベーコン
かぼちゃ 50g
キャベツ・玉ねぎ・しめじ 各75g
水······350mL
固形スープの素] 個
トマトの水煮缶(カット) 100g
大豆水煮
塩・こしょう 少々(お好みで)
パセリ 少々
1.0L/1.44L 共に上記の量

準備する

ベーコン、野菜… 1 ~ 1.5㎝角に切る。 しめじ…小房に分ける。

内釜に、塩とこしょう、パセリ以外の材料をすべて入れる。

調理する(設定時間+予熱時間)

コース	健康調理	W & 5.40 d
設定時間	20分	欠飯 を押す
		-

仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩とこしょうで味を調える。 器に盛り、彩りにパセリを散らす。

<大豆水煮の作り方> 乾燥大豆の量 1.0Lは 100g、1.44Lは 150gまで

乾燥大豆100gから約200gの水煮ができます。

①乾燥大豆 100gを洗い、豆の3倍量の水に1晩(約8時間)つけて戻す。 ②つけ水は捨て、戻した豆と水800mLを内釜に入れ、「健康調理」80分で調理する。 ③ブザーが鳴ったら、竹串などでかたさを確認する。

材料 (4人分) 1人分:130 kcal 玄米ごはん(お茶わん約2杯分) ··· 約260g だし汁……500mL (水500mLと即席だしの素小さじ2で可) 鶏肉(ムネ肉) (約1cmの角切り) … 40g にんじん・しいたけ(薄切り) …… 各40g 長ねぎ(小口切り) 40g 塩……… 小さじ¼ 薄口しょうゆ………… 小さじ ½ ●玄米以外のごはんでもできます。

1.OL は上記の量、1.44L は 1.5 倍量まで

準備する

内釜に材料をすべて入れる。

調理する(設定時間+予熱時間)

健康調理 炊飯を押す 設定時間 1~2分

仕上げる



ブザーが鳴ったら、そのまま5分蒸らす。

●卵や薬味は、蒸らしが終了してから加える。

■雑炊の材料の割合(目安)

ごはんの量*	水(だし)の量	具の量
お茶わん軽く1杯(130g)	250mL	80gまで
ツスは 1 の目		

※ごはんの量

1.0Lタイプ(お茶わん軽く2杯まで)、1.44Lタイプ(お茶わん軽く3杯まで)

●材料が多すぎたり少なすぎたりすると、ふきこぼれたりして、うまく調理ができません。



材料 (8人分) 1人分:192 kcal
ホットケーキミックス 200g
卵2個
豆乳······100mL
サラダ油大さじ3
甘納豆* 70g
抹茶(粉末)小さじ1
※金時豆、白花豆などの大きいものは、 小豆程度に刻むと沈みにくくなります。

1.0L/1.44L 共に上記の量

準備する

内釜の内側に薄くバター(分量外)を塗る。材料をすべて ボウルに入れ、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。(内釜で混ぜない) 生地を内釜に流し入れる。

調理する(設定時間+予熱時間)

コース	健康調理	ıkhrı
設定時間	40分	, M

!飯 を押す

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ふきんなどを使って内釜を取り出す。 内釜からケーキを取り出し、皿や網の上で冷ます。

●内釜は、大変熱くなっていますのでご注意ください。

16

康調理をする

白米 無洗米 エコ炊 を押して 炊飯お手入れ

「お手入れ」を表示させる(P.10)


点滅





約45分後、ブザーが鳴ったら

本体底面(吸排気口)は



ごみを取り除く。

●電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

●本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れたりする原因)

●洗ったあとは、からぶきしてください。

初めて使うとき&使うたびに

取り外してから、

やわらかいスポンジを使い 台所用中性洗剤で洗う

内釜

しゃもじ

お手入れ

炊込みごはんなど 周味料を使ったときは、 早めに洗う



ふた加熱板







■次の物は使わない

金属たわし/ ナイロンたわし など

ベンジン/シンナー/ 磨き粉/漂白剤/ 除菌アルコール など

食器洗い乾燥機/ 食器乾燥器 ISR-HD101/HD151の ふた加熱板は除く





ふた加熱板

台所用中性洗剤で洗う。

(SR-HC101/HC151)


- ●パッキン部のごはんつぶなど異物を 取り除く。
- ■取り外し方 両側のつまみ部を持ち、 手前に引っ張る。



■取り付け方

①ふた加熱板の突起を 上部のくぼみに入れる。

②つまみ部 (両側)を 本体(ふた)に 「カチッ」と音がする まで押し込む。




(SR-HD101/HD151)

- ●熱くなっていますのでご注意ください。
- ●まれに点さびがでることがあります。クリームタイプの 磨き粉でお手入れしてください。

■取り外し方

ホルダーパッキンを持って、 手前に引っ張る。



■取り付け方(取り外しと逆の手順で)

ふたの中心にある軸に押し込む。



お願い

●調味料を使った場合 (炊込みごはんや健康調理など) は、早めに洗ってください。 (においや腐敗、さびの原因)

センサー

固く絞ったふきんでふく。

釜底センサー

蒸気ふた

取り外して水洗いする。

■取り付け方(取り外しと逆の手順で)

固く絞ったふきんでふく。

固く絞ったふきんでふく。

① 「▲ |印を合わせ、「カチッ | と音がするまで右に回す。

ふた内面/パッキン

蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部およびパッキン

をふく。パッキン部のごはんつぶなど異物を取り除く。

●水を増やしたり、玄米を炊いたときは汚れやすくなります。

フックボタン周辺のごはんつぶなど異物を取り除く。

●水などを流し込んで洗わないでください。

②左に回す。

-[▲]E∏

汚れが落ちにくいときは、

振り洗いする。

①引き上げて取る。

②ふたに押し込む。

お知らせ

お願い

上枠

■取り外し方

汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を 含ませたナイロンたわしで軽く磨いてからふく

お知らせ

●汚れたまま使うと、ごはんがこげたりしてうまく炊けません。

内釜(P.4)

台所用中性洗剤で洗う。

お願い

●洗いおけ代わりに使わないでください。 (ダイヤモンドフッ素樹脂被膜がはがれる原因)

お手入れ機能

気になるときに

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが 落ちにくいときに…

①内釜の白米最大水位線まで水を入れる ②内釜を本体にセットし、ふたを閉める



「炊飯」ボタンを押す



炊飯を押す



お手入れ機能開始

取消 を押す

- ●冷めてから、お湯を捨てる
- ●レモン 1 個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると 効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。



掃除機などで、ほこりや

大学 サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	症状	ここを確認!	ページ
炊	炊飯時間が長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約50分)長くなります。 ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。	_ _
飯中	蒸気口以外から 蒸気が漏れる	●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、 内釜が変形したりしていませんか?●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?	_ 18
炊飯中/保温中	音がする	●「ブーン」音…熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音…IH (電磁誘導加熱) の通電音です。 ●「シュー」音…蒸気が噴き出す音です。	_ _ _
-	予約したのに すぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	12 27
予約	予約したのに なかなか炊き始めない	●予約炊飯では炊き始めるまでに、お米を水に浸しているため、 炊飯時の吸水時間を短くしています。 その分、少し遅れて炊飯を開始します。 (炊き上がりの約40分前から炊飯を開始するコースもあります)	_
	予約した時刻に 炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「炊飯」ボタンは押しましたか?	12 12
	ボタン操作が できない	●ボタンのランプが点灯していませんか? 炊飯・予約・保温中など、使用中はボタン操作ができません。 →「取消/切」ボタンを押してから行ってください。	_
そ	「保温/再加熱」ボタン を受け付けない	●保温を切っていませんか? ●ごはんが冷めていませんか? (ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、再加熱できません。	_
の他	表示が消えた	●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様で自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →リチウム電池の交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.26)へご依頼ください。	12
	電源プラグから 火花が飛んだ	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH (電磁誘導加熱) 方式固有のもので、故障ではありません。	_

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

こんな表示が出たら

エラー表示

ここを確認!

- ●内釜はセットされていますか?
- →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。 ※それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、 再度操作してください。



- ●内釜の底やふた加熱板、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか? (P.4) →異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。
- ●内釜の水の量が多くないですか?
- → 「取消/切」ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめに)
- ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温/再加熱」ボタンを押してください。



- ●96時間を超える保温をしていませんか?
- → 「取消/切」ボタンを押してください。



- ●ふたが開いていませんか?
- ●蒸気ふたは付いていますか? (P.19)
- →紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、
- ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する)
- ②ふきこぼれることがあります。
- ③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。
- ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか?
- →きれいに洗ってから取り付けてください。
- ●蒸気ふたの下の部分が外れていませんか?
- →「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。(P.19)
- ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温/再加熱」ボタンを押してください。




- ●電源から入る雑音の影響を受けています。
- → 「取消/切 | ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

1125

- ●本体底の吸排気口がほこりなどで詰まっていませんか?
- →次の手順でほこりを取り除いてください。
- ① 「取消/切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。
- ②本体が冷めたら内釜を取り出す。
- ③本体底の吸排気口のほこりを取り除く。(P.19)
- ●じゅうたんなどの上で使っていませんか? (P.4)
- →風通しのよい場所 (テーブルの上など) でお使いください。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。



●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

故障か な? / こんな表示が出たら

こんなときは 故障ではありません。 サービスを依頼される前にご確認ください。

やわらかい(べたつく)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.6)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●長時間水に浸していませんか?(長時間の予約炊飯など) →予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
- ◆お湯で洗米していませんか?
- ●規定量以上のお米を「少量」コースで炊いていませんか? (1.0 Lタイプ: 0.5~1.5カップ、1.44 Lタイプ: 0.5~2カップ)
- ●新米を炊くときは、通常より水を減らしましたか?(水位線より 1 ~ 2mm 程度が目安)
- ●水に浸したお米を炊くときに、「炊飯」ボタンを1回だけ押していませんか?
- →水に浸したお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2回続けて押してください。(P.10 お米を浸してから炊かれるお客様へ) または「早炊き」コースで炊いてください。
- ●洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか? (P.6)
- かためのごはんがお好みですか?
- →水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)

かたい(芯がある、ぱさつく、表面がべたつき芯が残る)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.6)
- 「早炊き」コースで炊いていませんか?
- ●充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2回続けて押していませんか? (夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- ●夏場のお米を炊くときは、通常より水を増やしましたか?(水位線より1~2mm程度が目安)
- ●夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
- →やわらかめのごはんにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- ◆やわらかめのごはんがお好みですか?
 - ①水を多めにしてください。(「エコ炊飯 | コースは、水位線より] ~5mm 程度 他のコースは、水位線より] ~2mm 程度) ②水に浸してから(30分~2時間程度)炊いてください。
 - ③「エコ炊飯 | コースをお使いの場合は、炊き上がり後、ほぐしてからしばらく置いてください。 または「ふつう」コースをお試しください。
- →上記の対応をしても改善しないときは、「お米の性質や状態によってお好みに炊けないとき」(P.25)をお試しください。

こげる

- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか?
- 無洗米を使うとこげやすくなります。
- → 「無洗米」 コースで炊いてください。
- →炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- ●予約炊飯していませんか?(長時間水に浸したとき、こんにゃく加工食品を混ぜたとき)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか? (P.6)
- ●調味料を入れて炊いていませんか?(炊込みごはんなど)
- ◆分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
- ●底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。
- →上記の対応をしても改善しないときは、「ごはんのこげが気になるとき I(P.25) をお試しください。



症状

無洗米が うまく炊けない

ここを確認!

- ●お米の種類にもよりますが、無洗米はべたついたり、芯が残ったり、こげやすいことが あります。
- →炊く前に軽く水洗いしてください。
- →水に浸してから炊いてください。(30分程度)

露が付く

におう

黄ばむ

- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●24時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんや「健康調理 | コースを使ったあとなど、調味料を入れて炊いたあとは、 においが残ることがあります。
- →内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗ってください。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能」を使ってください。(P.19)
- ●お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

乾燥する

- 24 時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか?
- ●ふたのパッキン部や内等のふちにごはんが付いたり、内等が変形したりしていませんか?

おかゆが のり状になる

- ●長時間水に浸していませんか?(長時間の予約炊飯など)
- ●おかゆを保温していませんか?

薄い膜ができる

- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●お米のぬか分が残っていませんか? (オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

ごはんが内釜に こびりつく

●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのあるごはんは、こびりつき やすいことがあります。


炊き上がったごはんの 表面がへこんでいる

- I H (電磁誘導加熱) の特長である強い火力によるものです。異常ではありません。
- ●こんにゃく加丁食品とお米など個々の重さが違うものを混ぜて炊いていませんか? 重さが違うと対流が変化し表面がへこむことがありますが、異常ではありません。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.24~25の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

こんなときは

- ●P.22~23の対応をしても症状が改善しないときなどは、 設定を変更することができます。
- ●手順1は、「白米」または「無洗米」の「早炊き」コースに 合わせてください。
- ●手順2・3・4は、それぞれ16秒以内に完了してください。 16秒以上何も操作しなかったときは、現在時刻表示に戻り ます。(設定できていません)
- →始めからやり直してください。
- ●設定完了後は現在時刻表示に戻ります。





保温中、ふた加熱板や 内釜に露が多く付くとき

コース を押して 「▲」を 「早炊き」に合わせる

> 自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 18:00 すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

保温 受付音(ピッ)は しません 再加熱

> 予約 を押す 受付音(ピッ)は 1.2 しません

保温を押す 再加熱

を押す

を押して「62」を 表示させる

> $[62 \rightarrow 74 \rightarrow 76 \rightarrow 72 \rightarrow 60 \rightarrow 62]$ 順に変わります

4秒後に完了

白米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 62

すし おかゆ 玄米 マンナンごはん 健康調理

お知らせ

●工場出荷時は「60」です。

ではんの保温温度を上げたいとき (60→74に上げる)

コ–ス を押して「▲」を 「早炊き」に合わせる

自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 18:00 すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

保温 を押す 受付音(ピッ)は しません 再加熱

予約 を押す 受付音(ピッ)は 1.2 しません

保温を押す 再加熱



を押す 炊飯

を押して「74」を 表示させる

 $[62 \rightarrow 74 \rightarrow 76 \rightarrow 72 \rightarrow 60 \rightarrow 62]0$ 順に変わります

4秒後に完了

自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理



お願い

- ●12時間を超える保温はしないで ください。
- ●変更後、においがするときは「76」、 変色・乾燥するときは「72」に 変更してください。

お知らせ

●工場出荷時は「60」です。

ごはんのこげが気になるとき

| コ−ス | を押して [▲]を 「早炊き」に合わせる

> 自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 18:00 すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

保温 を押す 再加熱

保温

再加熱

受付音(ピッ)は しません

を押す 受付音(ピッ)は 予約 1.2

しません を押す

コース を押して「02」を選ぶ

を押して「So:Lo」を 表示させる

> 「So:Lo | 「So:HI | 「So:Lo | …の順に 変わります

4秒後に完了

自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

お米の性質や状態によって お好みに炊けないとき

コ-ス を押して「▲」を 「早炊き」に合わせる

自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 18:00 すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

を押す 保温 受付音(ピッ)は しません 再加熱

を押す 受付音(ピッ)は 予約 1.2 しません

保温 を押す 再加熱

コース を2回押して「03」を選ぶ

自米 無防米 エコ炊飯 ふつう 少

を押す 炊飯

を押して「①」を表示

押すたびに「①」がついたり、 消えたりします

させる

4秒後に完了

自米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 完了 (1) すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

お知らせ

- ●変更すると「無洗米」「エコ炊飯」 「少量」は選べません。 「白米/ふつう」を使用し、 水位線は「白米」に合わせる。
- ●炊飯時間は約60分になります。

終了音を消したいとき (炊飯・再加熱・お手入れの終了音を消す)

コ–ス を押して [▲]を 「早炊き」に合わせる

白米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き 18:00 すし おかゆ 玄米マンナンごはん 健康調理

保温 を約10秒間押す 再加熱

> 白米 無洗米 エコ炊飯 ふつう 少量 早炊き すし おかゆ 玄米 マンナンごはん 健康調理

お知らせ

●変更しても、ボタンの受付音は 消えません。

こんなときは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	()	_	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんな表示が出たら」「こんなときは」(20~25 ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜 いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	l Hジャー炊飯器	
●品 番		
●故障の状況	できるだけ具体的に	_

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この I Hジャー炊飯器の補修用性能部品 (製品の機能を 維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 965日 _{受付9時~20時}

電話 タイヤル 0120-878-365

●修理に関するご相談は……

電話 アリー 0120-878-554

0511

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます

● 地区・時間	電子によ	つく、集中修埋ご相	談窓口に転达させていたたく場	台かごさいま	9。		
	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	匹畝地区	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	1 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	千 葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新潟	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	九州地区	大分	1 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	7071126	宮崎		宮崎市本郷北方字草葉2099-2
中部地区	長野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	静岡	1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		鹿児島	1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	愛知	23 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		大島	1 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

コ ー ス		炊飯時間の目安(分) ・()内は「炊飯」ボタンを	保温 ※	予約 可能時間	炊飯容量(カップ数) ・()内は、具を入れて炊くとき		
		2回続けて押したとき	/* \	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1.0Lタイプ	1.44Lタイプ	
白 米	エコ炊飯	44 (35~44)	0	60分前~			
	ふつう	53 (30~38)		OO)) fill o	05 55	0.5~8	
無洗米	エコ炊飯	44 (25~30)		604 **** -	0.5~5.5	0.5~8	
無洗米	ふつう	53 (30~40)		60分前~			
	少 量	48 (30~32)	0	60分前~	0.5~1.5	0.5~2	
	早 炊 き	26~33 (23~32)	0	_	0.5~5.5	0.5~8	
白米・無洗米	す し	46 (26~34)	0	60分前~	1∼5.5	1~8	
	おかゆ	50~67	_	70公前。	全がゆ 0.5~1.5(0.5~1)	全がゆ 0.5~2(0.5~1.5)	
	אוינו כס	50~67	× 70分前~		5分がゆ 0.5~1 (0.5)	5分がゆ 0.5~1.5(0.5~1)	
玄	*	110~120	×	130分前~	1~3(1~2)	1~6(1~5)	
マンナン	ではん	50~60(30~45)	0	60分前~	~ 0.5~5.5 0.5~8		
健康	調理	メニューに応じて、1~90	_	_	白米水位線 0.5~4 白米水位線 0.5~!		

※ 「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。(P.11)

お知らせ

●炊込みごはんや炊きおこわ、雑穀米・発芽玄米・分づき米・胚芽米は、「白米または無洗米」の「ふつう」コースで炊くことができます (P.8)

		SR-HC101	SR-HD101	SR-HC151	SR-HD151
電	源	交流 100 V 50 / 60 Hz			
消費電力(約)	炊飯時	110	0 W	120	0 W
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	保温時	948 W (14.4 Wh*1)	748 W (14.4 Wh*1)	983 W (16.0 Wh*1)	853 W (16.0 Wh*1)
コードの長	خ				
質量(約)		4.1 kg	3.8 kg	4.5 kg	4.2 kg
大きさ(幅×奥行	×高さ)	25.4 cm × 36.2 cm ×	21.1 cm (40.4 cm*2)	25.4 cm × 36.2 cm ×	24.6 cm (43.9 cm*2)

●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- ●(※1)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●電源が "切" の状態での消費電力は、約0.5Wです。(電源プラグを接続した状態) (※2) は、ふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-HC101/SR-HD101	SR-HC151/SR-HD151
最大炊飯容量	1.0 L	1.44 L
区分名	В	С
蒸発水量	15.4 g	10.2 g
年間消費電力量	72.0 kWh/ 年	103 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	140 Wh	170 Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	14.4 Wh	16.0 Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.62 Wh	0.62 Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.51 Wh	0.51 Wh

- 注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米/エコ炊飯 | コースでの電力量です。
 - 1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
 - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

26

ΙH

内釜は販売店やパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でお買い求めいただけます。

●SR-HC101 : (品番)ARE50-D99 ●SR-HC151 (品番) ARE50-D98 ●SR-HD101 (品番) ARE50-E01 ●SR-HD151 (品番) ARE50-E00

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典】 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時∼20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365 **携帯電話・PHSからもご利用になれます

音声ガイ<mark>ダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの</mark>

「87」と「430#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 500, 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

長年で使用の IH ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

ご使用中止

事故防止のため、使用 を中止し、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地